Pokyny k instalaci

Parkovací doraz, délka 560 mm, s žlutým reflexním polepem



Dodávaný spojovací materiál

2× hmoždinka 14 × 135 mm

2× šroub 10 × 145 mm

2× podložka

01

Určení polohy

Důkladně očistěte podklad, umístěte doraz na požadované místo a označte montážní otvory např. křídou.

02

Vrtání otvorů

Doraz odsuňte. Vyvrtejte dva otvory o průměru 14 mm. Hloubku vrtání zvolte podle délky hmoždinky.

03

Vyčištění otvorů

Z vyvrtaných otvorů důkladně odstraňte prach a nečistoty.

04

Osazení hmoždinek

Do připravených otvorů vložte dodané hmoždinky 14 × 135 mm.

05

Připevnění dorazu

Doraz vraťte na místo. Do obou otvorů vložte šrouby 10 × 145 mm s podložkami, rovnoměrně dotáhněte a ověřte pevné uchycení.

Důležité upozornění

Montujte pouze do vhodného, soudržného podkladu. Přesnou hloubku vrtání a vhodnost kotvení ověřte podle parametrů dodané hmoždinky a typu podkladu.